ABRAMO
HIGIENE E EQUIPAMENTOS

FICHA TÉCNICA

REF: 010065

Botão de Pressão Cromado sem Temporizador



O botão de pressão cromado abre a água enquanto estiver carregado e fecha-a logo que larga. Não tem temporizador, por isso a água só corre o tempo que precisa. Monta-se nos lava-mãos com comando de pé ou de joelho.

Características

- Acabamento cromado
- Sem temporizador: controla o tempo de água
- Fecha logo que larga o botão
- Juntas de substituição disponíveis

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Acabamento	Cromado
Funcionamento	Sem temporizador
Peso	0,4 kg

Garantia de 2 anos contra defeitos de fabrico. A garantia anula-se em caso de mau uso do equipamento.

COMPATIBILIDADE

Serve como peça de substituição nos lava-mãos com botão de pé ou de joelho da gama, como o lava-mãos com botão duplo de pé. Para trocar as juntas, use o kit de juntas para botão sem temporizador.

Imagens meramente ilustrativas. Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio.