

Fraldário de Parede Vertical Rebatível para WC Públicos – Branco

Mudador de fraldas vertical rebatível, montado na parede, com proteção antibacteriana permanente.



COMPACTO

Apenas 90 mm de projeção quando fechado

PISTÃO A GÁS

Descida travada, abertura com uma só mão

SEGURANÇA

Cinto de nylon com fivela de engate rápido

ANTIBACTERIANO

Proteção permanente na matriz do PEAD

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material	PEAD virgem de grau técnico — polietileno de alta densidade
Cor / acabamento	Branco
Tipo	Vertical, de parede, rebatível
Dimensões fechado	788 (A) x 500 (L) x 90 (P) mm
Dimensões aberto	788 (A) x 500 (L) x 830 (P) mm
Mecanismo	Pistão pneumático a gás com braço articulado em aço
Estrutura interna	Chassi em aço com ancoragem mural reforçada
Cinto de segurança	Fita de nylon com fivela de engate rápido
Dispensador integrado	Alojamento interior para 50 resguardos descartáveis
Tratamento de superfície	Antifúngico e antibacteriano (ASTM G21 e ASTM G22)
Carga de ensaio	110 kg estáticos em bancada de teste
Instalação	Parede, à superfície, parafusos ocultos por tampões
Acessórios incluídos	Parafusos, buchas, gabarito de furação e tampões
Garantia	5 anos contra defeitos de fabrico

A carga de ensaio indica a resistência da estrutura e não a capacidade de utilização. A garantia de 5 anos anula-se em caso de mau uso do equipamento.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

Características

- Plataforma de perfil côncavo, que mantém o bebé centrado
- Construção sem cantos vivos, frestas nem rebarbas
- Descida progressiva, sem queda por gravidade
- Superfície lisa e não porosa, resistente a manchas
- Branco estável à luz UV e aos agentes de desinfecção
- Parafusos ocultos por tampões da cor do equipamento

Aplicações

- Casas de banho estreitas, com parede livre reduzida
- Restaurantes, cafés e unidades de restauração
- Hotéis, alojamento local e turismo
- Clínicas, centros de saúde e farmácias
- Centros comerciais, escolas e creches
- Aeroportos, estações e áreas de serviço

INSTALAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Em alvenaria ou betão a fixação é direta. Em gesso cartonado exige reforço estrutural na divisória ou fixações metálicas basculantes.
- Desinfetar com pano de microfibras e álcool a 70%, amónio quaternário ou cloreto de benzalcónio.
- Evitar solventes clorados puros, decapantes e esponjas de palha de aço, que riscam o polímero.
- Repor os resguardos no dispensador e verificar periodicamente o aperto das fixações à parede.
- Respeitar os limites de utilização indicados nas instruções que acompanham o equipamento.